Panasonic

持込修理

パナソニック音響製品保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行なうことをお約束するものです。詳細は裏面をご参照ください。

品	番		SV-SF	R100	`
保証	E期間	お買い上	^{げ日から} 本体	1 年間]
お買い	上げ日		年	月	日
お	ご住	所			
客様	お名	前			様
177.	電	話 ()	-	
	住所	・氏名			
販					
売					
店					
	電	話 ()	-	,

松下電器産業株式会社 AVC ネットワーク事業グループ

〒571-8505 大阪府門真市松生町1番4号 TEL (06) 6909-1021


ご販売店さまへ 印欄は必ず記入してお渡しください。

Panasonic



SD オーディオレコーダー 取扱説明書

品番 SV-SR100



- ■この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと保存し、必要なときにお読みください。
- ■保証書は、「お買い上げ日・ 販売店名」などの記入を必 ず確かめ、販売店からお受 け取りください。

この取扱説明書はエコマ - ク認定の再生紙を使用しています。

保証書付き

上手に使って上手に節電






便利メモ(おぼえのため、記入されると便利です。)

販 売 店 名	a () -	お買い上げ日	年 月 日
お客様相談窓口	5 () -	品番	SV-SR100

松下電器産業株式会社 AVC ネットワーク事業グループ 〒571-8505 大阪府門真市松生町1番4号

© Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) 2002

RQT6249-1S F0102KB1012





リモコン(N2QCBD000022)



□ 単3形乾電池 2本



□キャリングケース(RFC0073-H)



□ クリーニングクロス (RFE0088-1)



付属品の買い替えについて

サービスルートでお買い上げいただけます。 かっこ内の品番でお買い上げの販売店にご注文 ください。



安全上のご注意 ・・・・・・・4 CD・SDの入れかた/取り出しかた ・・9 本機での録音・再生について ・・7 各部のなまえ ・・・・・・・10 電源の準備 ・・・・・・・・8 ホールド機能 ・・・・・・・11 AC アダプター(付属)で使う ・・・8 乾電池(付属)で使う ・・・・8



 CD・SDを聞く・・12

 繰り返し聞く/順不同に聞く・・14

 CDを予約順に聞く・・・・15

 耐振機能を使う・・・・・・15

 好みの曲から聞く・・・・・・14



CDからSDへの録音・・16 他に 録音モードを選ぶ・・・・・・17 トラックマークについて・・・・17 再生中の曲を録音する・・・・・17

充電式電池(別売り)で使う・・・9

他機器やマイクから録音する・・18 いろいろな録音・・・・・・19



SD にタイトルをつける・・・・20
曲を消去する・・・・・・・・22
カードをフォーマットする・・23
表示内容を切り換える・・・・23便利な機能・・・・・・・24
表示内容を切り換える・・・・23



別売り品と組み合わせて使う・・25 CD・SDについて・・・・26 使用上のお願い・・・・・27 お手入れ・・・・・・・27	こんな表示が出たら ・・・・・29 保証とアフターサービス ・・・32 主な仕様 ・・・・・・・・34
故障かな!?・・・・・・・28	

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の 程度を、次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。 (下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

本体

警告

分解・改造しない



本体が故障したり、金属物が入ると、やけどや火災の原因になります。

点検や修理は、販売店にご相談ください。

分解禁止

バイクや自動車、自転車などの運転中は、インサイドホンで使用しない



周囲の音が聞こえにくく、交通事故の原因になります。 歩行中(特に、踏切や横断歩道)でも周囲の交通に十分注意して ください。

交通安全のため自動車運転中は本機を操作しないでください。

SDメモリーカードは、乳幼児の手の届くところに置かない



誤って飲み込むおそれがあります。

万一、飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。

本体

注意

インサイドホン使用時は音量を上げすぎない



耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に 悪い影響を与えることがあります。

インサイドホンなど肌に直接触れる部分に異常を感じたら使用を 中止する



そのまま使用すると炎症やかぶれなどの原因になることがあります。

ひび割れ、変形したディスクやハート型等の特殊形状のディスクは 使わない



高速回転しますので、飛び散ったり、飛び出したりして、けが の原因になることがあります。

接着剤などで補修したディスクも同様に危険ですので使用しないでください。

異常に温度が高くなるところに置かない



本体表面や部品が劣化するほか、火災の原因になることがあります。 夏の閉め切った自動車内や直射日光のあたるところに長時間放 置したり、ストーブの近くに置いたりしないでください。

電池

企注意

電池は正しく取り扱う



⊕ と⊝は正しく入れる 長期間使用しないときは、取り出しておく

電池は誤った使い方をしない



新・旧電池や、違う種類の電池をいっしょに使用しない 加熱、分解したり、水、火の中へ入れたりしない ネックレスなどの金属物といっしょにしない 被覆のはがれた電池は使わない

乾電池は充電しない

取り扱いを誤ると、電池の液もれにより、火災や周囲汚損の原因になります。 万一液もれが起こったら、販売店にご相談ください。 液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。

安全上のご注意(つづき)

必ずお守りください

AC アダプター

ぬれた手で、ACアダプターの抜き差しはしない





感電の原因になります。

コード・プラグを破損するようなことはしない



傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、 ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない。 傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。 コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。

コンセントや配線器具の定格を超える使い方や交流(AC)100 V 以外での使用はしない



たこ足配線等で、定格を超えると、発熱による火災の原因になり ます。

プラグのほこり等は定期的にとる





プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良 となり火災の原因になります。ACアダプターを 抜き、乾いた布でふいてください。

長期間使用しないときは、ACアダプターを抜い

プラグは根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。 傷んだプラグ、ゆるんだコンセントは使用しないでください。

付属の AC アダプターを使う



指定外のACアダプターを使用すると、火災の原因になることが あるほか、機器の故障の原因になります。

本機での録音・再生について

録音

本機のSDへの録音は、高度な著作権保護技術に対応した「SDオーディオフォー マット*」を採用しています。

*SDアソシエーションにて制定されたSDメモリーカードのオーディオ規格です。

SDMI(Secure Digital Music Initiative)

著作権保護と音楽文化の健全な発展と正当な購入者の権利を保護するための暗号 技術を利用した著作権保護技術です。

このため、ご利用いただくにあたり、下記の制限があります。

本機は音楽データを暗号化して記録します。暗号化された音楽データを別の機 器に複写して使用することはできません。

暗号化して記録された音楽データのバックアップ/リストア(復元)には対応していません。 カード内のデータを移動するには、マイグレ・ト対応の SD-Jukebox をご使 用ください。(マイグレートに関しては当社ホームページ http://www.panasonic.co.jp/products/sd/ をご覧ください。)

コピー制限情報が埋め込まれている場合、またはDVDオーディオ機器を使用 して録音した音楽データの場合は、取り扱えないことがあります。

SCMS(Serial Copy Management System)

CDからSDのデジタル録音には、SCMSという制限があります。本機でCDか ら SD へ録音すると信号劣化の少ないクリアなデジタル録音が行なえます。 著作 権保護のため、この制限がある CD から SD への録音はできません。

録音時間のめやす

カード卒星	録音モード				
カード容量	HQ (高音質)	SP (標準)	LP(長時間)		
64MB	約 64分	約 86分	約 129分		
256MB	約 265 分	約353分	約 530分		
512MB	約 535 分	約713分	約1070分		

録音・編集時の "CARD Writing"表示中は、絶対にSDふたを開けたり、電源 を抜いたりしないでください。

(CD) CD プレーヤー部では AAC/MP3/WMA データは再生できません。

SD 「SDオーディオフォーマット」で録音された音楽データ(AAC/MP3/ WMA)のみ再生できます。



≤≥ SD ロゴは商標です。



Windows Media、Windows ロゴは米国その他の国で米国 Microsoft Corporation の登録商標または商標になっています。


WMA(Windows Media™ Audio) とは米国 Microsoft Corporation で開発された圧縮フォーマットです。これにより MP3 より小さいファ イルサイズで同等の音質が実現できます。

長期間使用しないときは

節電のため本体の電源を切り、ACアダプターをコンセントから抜いておくことをおすすめします。電源を切った状態でも、ACアダプターが約2.3 Wの電力を消費しています。

録音中は絶対にACアダプターを抜き差ししないでください。 録音が停止したり、データが壊れる場合があります。

乾電池(付属)で使う



お知らせ

パナソニックアルカリ乾電池をおすすめします。(マンガン乾電池をご使用になると、電池持続時間が極端に短くなります。)

充電式電池(別売り)で使う

単 3 形指定充電式電池

ニッケル水素: HHR-3AH/2B

○ 指定電池

× 一般電池

 \oplus \bigcirc \bigcirc

(安全確保のため本機

(安全確保のため本機 では充電できません。)

詳しくは、お求めの販売店にご確認 ください。

充電のしかた (電源「切」時のみ)

- 1 指定充電式電池を本体に入れる (☞左記「乾電池(付属)で使う」)
- 2 ACアダプターを接続する (☞左記「ACアダプター(付属)で使う」)

充電が始まります。

充電表示 (点滅)

- CHARGE-

" CHARGE "が消えたら、充電完了(約4~5時間)です。AC アダプターを抜いてください。接続したまま放置すると充電された電池が消耗します。

お知らせ


指定充電式電池は、電池残量を使い切らなく ても継ぎ足し充電が可能です。

充電中、ACアダプターと充電式電池は熱を 持ちますが、異常ではありません。


充電式電池の状態や周囲の温度によっては、充電完了までに約5時間かかることがあります。 充電可能回数は約300回

充電しても持続時間が極端に短い場合は、寿 命です。

電池ふたがはずれたら ふたの凸部を本体の溝にはめ込む



CD・SD **の入れかた**/ **取り出しかた**




お願い

再生中はふたを開けないでください。 本体内部に異物を入れないでください。 S D

取り出

SD



電池の持続時間 「主な仕様」(☞34ページ)

電池表示が点滅したら



電池が消耗しています。しばらくすると電源が切れます。新しい乾電池と交換するか、 充電してください。

お知らせ

点滅してからの電池持続時間は、電池の 種類によって異なります。


指定充電式電池以外を使用すると、電池表示が点滅しないことがあります。

AC アダプターや電池の抜き差しをすると、全ての設定が初期設定に戻ります。

お願い:

操作中に動作しなくなるなど、異常が起こったときはACアダプター、電池などすべての電源をいったん取り外してください。

各部のなまえ




リモコン

お願い

一 付属以外のリモコンは誤動作の原因となり ますので使用しないでください。

表示パネル

- ① CD・SD 表示
- ②録音モード表示
- ③再生モード表示
- ④ 音質表示
- ⑤電池表示
- ⑥録音残量メーター表示
- ⑦録音表示
- ⑧ CD プログラム表示
- ⑨ ソース、曲番、文字情報、録音レベル表示 ⑩シンクロ録音表示



ホールド機能


誤って操作ボタンが押されても受け付けない ようにする機能です。(ただし、ふたの開閉 はできます。)

次のようなことを防ぎます。

使用していないときに電源が入り、電池 が消耗する。


使用中に誤ってボタンが押され、録音、 再生などの操作が中断する。

本体とリモコンにそれぞれ HOLD つまみがあり、別々に機能します。



本体がホールド状態のとき本体の操作ボタンを押すと、数秒間 "HOLD" と表示します。







CD-R、CD-RW の再生について


CD-DAフォーマットで記憶され、録音終了 時にファイナライズ された音楽用 CD-R と CD-RW に対応しています。ただし、記録状 態によって再生できない場合があります。

音楽用 CD-R/CD-RW 再生対応機器で再生 できるよう処理すること

オートパワーオフ機能について

停止状態で約5分間放置すると、電池の






(CD) 一時停止するには



再生を再開するには もう一度押す



停止後約 5 分間放置 すると自動的に電源 が切れます。






押す

押す






再生を停止した位置表示









停止状態にしてから、表示 が消えるまで押し続ける (リモコンの場合は再生中に 押し続けても電源を切ること ができます。)















早送り・早戻しする $(\forall - \mathcal{F})$



リジューム機能

停止または電源切状態のあと、再生すると 前回停止した曲のはじめから再生します。 (SD は停止状態から再生すると停止した 位置から再生します。)

お知らせ

リジューム機能は以下の場合、解除されます。 ふたの開閉

ディスク、カード交換


電池、AC アダプターをはずす 停止位置や曲によっては正しく働かない ことがあります。

電源切状態でディスク、カードを交換したと き、リジューム機能が働く場合があります。 曲の終わり近くで電源を切ったときは、 次の曲から演奏が始まることがあります。

消耗をさけるため、自動的に電源が切れる 機能です。(ただしメニュー操作中はこの 機能は働きません。)

いろいろな聞きかた

準備:「OPR OFF, , FUNCTION]を押してSD またはCD に切り換える



迫力ある重低音で聞く

[S-XBS]を押す 押すたびに



好みの曲から聞く(ダイレクトプレイ)


1 数字ボタンを押して曲番を選ぶ

10曲目以降の曲を選ぶには 15:≧10 1 5 100 曲目以降の曲を選ぶには 101: ≥10 ≥10 1 0 1 [|◀◀][▶▶|]でも選ぶことができます。 "ERROR"が表示されるときは、そ の曲番はありません。曲番を確認し てください。

2 [CD, ▶/II]または[SD, ▶]を押す 選んだ曲から最終曲まで再生して自動 停止します。

繰り返し聞く(リピートプレイ)/ 順不同に聞く(ランダムプレイ

[MODE. DEL]を押す 押すたびに



この設定はディスクまたはカードを交換 すると解除されます。

お知らせ

上記のモード(オールトラックリピート を除く)で再生中は、再生中の曲の中だ けでサーチ (**☞13ページ**) します。 オールトラックリピート 1曲め、最終曲をはさんでの曲のスキップ、 サーチができます。(ただし CD の場合、 1曲めから最終曲へのスキップ、サーチ はできません。) ランダム / ランダムリピート

再生し終わった曲へのスキップ、サーチ はできません。

CDを予約順に聞く (プログラムプレイ)

最大24曲まで予約できます。

1 数字ボタンを押して曲番を選ぶ

10曲目以降の曲を選ぶには 15: ≧10 1 5 [|◀◀][▶▶|]でも選ぶことができます。 "ERROR"が表示されるときは、そ の曲番はありません。曲番を確認して ください。

2 [ENTER/MEMORY]を押す



31、2を繰り返し、曲番を予約する

4 [CD, ▶/**III**]を押す 全曲再生終了後、予約内容は消去され ます。

" PROGRAM FULL "が表示されたら これ以上の予約はできません。(予約曲数 が24曲を超えています。)

予約内容を確認するには 再生中に[ENTER/MEMORY]を押す 予約された曲番が順に表示されます。

予約をすべて取り消すには 再生中に[OPR OFF, ■, FUNCTION]を 押す

お知らせ

SDにはこの機能はありません。 スキップ(☞13ページ)すると、予約 された曲の順序で前後にとび越します。


アンチ スキップシ ス テム (ANTI-SKIP ŚYŚTEM)

CD再生時、デジタル圧縮技術を使用して 再生データをたくわえます。(最大約48秒) 振動を受けたとき、そのデータを使うこと で音の途切れを最小限に抑えることができ ます。

1 停止状態で[MENU]を押す

2 [I◀◀]、 [▶▶ I] を押し、" ANTI SKIP ON/OFF? "を選ぶ

3 [ENTER/MEMORY]を押す 現在の設定が表示されます。



4 [|◀◀]、 [▶▶]]を押す 押すたびに "ON ?"(入)←→"OFF ?"(切)

5 [ENTER/MEMORY]を押す

お知らせ

連続的な衝撃を受けると、再生経過時間 表示が消えて、再生が途切れます。

耐振機能動作中は、ディスクの回転数を 上げる回転音が多少大きくなることがあ ります。

録音中は"ON"に設定していても、自 動的に解除されます。録音が終了すると もとの設定に戻ります。

録音待機状態になります。

録音を開始します。

録音中は絶対にACアダプターを抜き 差ししたり、振動を与えたり、ふたを

せん。また、記録したデータが壊れる場 合があります。

特に録音終了後の "CARD Writing"表 示中はご注意ください。正しく録音でき ない場合があります。

本機CDからSDへの録音中は、耐振機 能(☞15ページ)が解除されます。

CDからSDへの録音(リモコンでは録音操作はできません。)

準備:ホールド状態(☞11ページ)、カードの書き込み禁止スイッチ(☞26ページ)を 解除する



手順 4 で "REC OK"以外の表示が出たときは、 「こんな表示が出たら」(☞29ページ)で内容を確認してください。

停止するには

停止後約5分間放置すると 自動的に電源が切れます。



"CARD Writing"が表示され、 情報を書き込みます。

電源を切るには



停止状態にしてから、表示が 消えるまで押し続ける

録音モードによって、録音時間と音質が異な ります。録音前にモードを選んでください。

録音時間のめやす

カード容量	録音モード	録音時間
	H Q:128 kbps(高音質)	
64MB	スタンダード S P:96 kbps(標準) お買い上げ時の設定	約86分
	ロングブレイ L P:64 kbps (長時間)	約129分

その他の容量のカードについては、「本機 での録音、再生について」(☞7ページ) をご覧ください。

- 1 録音待機状態で[MENU]を押す
- 2 [►] [►]] を押して"REC MODE?"を選ぶ
- 3 [ENTER/MEMORY]を押す "BITRATE?"が表示されます。
- 4 [ENTER/MEMORY]を押す
- 5 [◄] [▶ ▶]]を押して録音モードを選ぶ 押すたびに $SP:96kbps? \leftrightarrow HQ:128kbps? \leftrightarrow LP:64kbps?$

6 [ENTER/MEMORY]を押す

途中で止めるには 手順 6 の前に[MENU]を押す

録音モードは停止状態でも選ぶことが できます。

お知らせ

本機CDからSDへ録音した場合は、 AAC で記録されます。

本機で録音したものは SD オーディオプ レーヤーでも再生できます。

録音、消去をくり返すと録音時間が短かくな る可能性があります。そのときはカードを フォーマット(1200 23ページ)してください。 CDの録音状態により、不要なトラック ができる場合があります。

電池の消耗による録音の失敗を防ぐために 電源はできるだけ AC アダプターをお使いください。 電池使用時は、途中で電源が切れないよう にご注意ください。

録音モードを選ぶ

録音時に記録される「区切り」のことです。ある区切 りから次の区切りまでが1曲と数えられます。本機で は、以下のとき自動的にトラックマークがつきます。

トラックマークについて

本機 CD からの録音

CD の曲番が変わるとき

他機器からの録音(☞18ページ) 2 秒以上の無音部分が続くとき

マイクからの録音(18ページ) 5 分毎

他機器、マイクからの録音時はトラックマークの つけかたを選ぶこともできます。(☞19ページ) お知らせ

曲によってはトラックマークが正しくつか ない場合があります。

再生中の曲を録音する

曲の途中で録音をはじめても、曲頭に戻っ て録音します。

- 1 再生中に[REC PAUSE]を押す 再生が停止し、録音待機状態になります。
- " 1-REC OK "が表示されたことを確認して [CD, ▶/**▮**▮]を押す 曲頭から録音が開始され、その曲が終わ ると自動的に再生、録音を停止します。


好みの曲を録音する

- 曲をプログラムする。(☞15ページ)
- 2 [REC PAUSE]を押す
- 3 [CD, ▶/III]を押す

他機器やマイクから録音する

(リモコンでは録音操作はできません。)

準備:ホールド状態(☞11ページ) カードの書き込み禁止スイッチ(☞26ページ)を





マイク接続時は本機の動作音が録音されないように、マイクを本機から遠ざけてください。 誤ってマイクを本機のヘッドホン端子[○]に接続しないように気をつけてください。 他機器のヘッドホン端子に接続した場合、接続した機器の音量を適切に調節してください。

いろいろな録音

好みに応じて録音の設定を変えることが できます。

A シンクロ録音(他機器からの録音時) 他機器からの入力音を検知して、自動的に 録音を開始したり、一時停止します。

B 録音感度の調整(他機器からの録音時) 録音レベルメーターがひんぱんに最大にな るときや、あまり振れないときに調整して ください。

■トラックマーク(17ページ)のつけかた (他機器やマイクからの録音時)

他機器からの録音時:5種類あります。 マイクからの録音時:4種類あります。

1 録音待機状態で[MENU]を押す

2 [►] [►] lを押して"REC MODE?"を選ぶ

3 [ENTER/MEMORY]を押す

4 [|◀◀] [▶▶|]を押してモードを選ぶ

5 [ENTER/MEMORY]を押す

途中で止めるには 手順5の前に[MENU]を押す

お知らせ

を出す

録音レベルメーター

0:01

停止中でも設定することができます。 録音中はできません。

シンクロ録音中は

[REC PAUSE]は働きません。 シンクロ録音開始時は曲の最初が切れて 録音される場合があります。その場合は 設定を「切」にしてください。

手動でトラックマークをつけるには 録音中にトラックマークをつけたい位置で [ENTER/MEMORY]を押す

マニュアルマークモード以外を選んだときも この操作でトラックマークがつけられます。 マークの間が約2秒以上ないと次のマーク をつけることはできません。

A シンクロ録音

- ●" LINE SYNCHRO?"を選ぶ
- ② [ENTER/MEMORY]を押す
- **③**[►►]を押し、"LINE SYNCHRO ON? "を選ぶ 押すたびに

"ON?"(入) ← → "OFF?"(切)

B 録音感度

- ●" LINE REC SENS?"を選ぶ
- ② [ENTER/MEMORY]を押す
- 3 [|◀◀] [▶▶ |]を押し、録音感度を選ぶ 押すたびに
 - "REC SENS H?"(ポータブル機器 と接続)
- "REC SENS L?"(ステレオ機器 と接続)

C トラックマークのつけかた

他機器から録音する場合 "LINE MARK MODE?"を選ぶ

マイクから録音する場合

" MIC MARK MODE? "を選ぶ

- ② [ENTER/MEMORY]を押す
- ③ [|◀◀] [▶▶]]を押し、つけかたを選ぶ 押すたびに

→ オートマークモード (他機器から録音する

場合のみ)

曲の変わり目 などに自動的 につく

MODE AUTO ?

マニュアルマークモード

手動でつける (つけかた

MODE MANUAL? ☞左記)

MODE 3MIN ?

3、5、10分每 に自動的につく

 $3 \leftrightarrow 5 \leftrightarrow 10$

ます。

カードの空き容量を

パーセントで表示

-ò:ˈoó·

SD にタイトルをつける



文字の種類と各ボタンに割り当てられた文字

ボタン	アルファベット		数字	カタカナ
バタン	大文字	小文字	双丁	73 / 73 /
1 7			1	アイウエオ アイウェオ
				アイリエオ
2 ABC	ABC	abc	2	カキクケコ
3 per	DEF	def	3	サシスセソ
4 %	GHI	ghi	4	タチツテト ッ
5 ±	JKL	jkl	5	ナニヌネノ
6 MNO	MNO	mno	6	ハヒフへホ
7 _{PORS}	PQRS	pqrs	7	マミムメモ
8 ਜੱਨ	TUV	tuv	8	ヤユヨ ヤユョ
9 _{wxvz}	WXYZ	wxyz	9	ラリルレロ
O 0 0 0 0			0	ワヲン゜゛ -。「」、・
≥10 ಪಠ				# \$ % & ' (= > ? @ [

曲、アーティスト名やカードにタイトルを つけることができます。(各タイトルは最大 60 文字まで)

準備: 「OPR OFF. . FUNCTION 1 を押して "SD"に切り換える カード書き込み禁止スイッチを 解除する(1200~26ページ)

1 [MENU]を押す " EDIT? " が表示 されます。



- 2 [ENTER/MEMORY]を押す
- 3 [◄] [▶ ▶] を押してつけたいタイ トルを選ぶ

"TRACK TITLE?":曲名

"TRACK ARTIST

INFO? " :アーティスト名

"CARD TITLE?":カード名

4 [ENTER/MEMORY]を押す

お知らせ

カード名をつけるときは手順5、6は不要 です。右ページ「文字入力のしかた」に進 んでください。

5 [◄] [▶ ▶] を押してつけたい曲番 を選ぶ

6 [ENTER/MEMORY]を押す

文字入力画面になります。 次ページの「文字入力のしかた」に 従って文字を入力してください。

7 [ENTER/MEMORY]を押す "CARD Writing"消灯後 曲名、アーティスト名入力時: 手順5に戻りますので、続けてタイト ルをつけることができます。編集完了 の場合は[MENU]を押してください。 カード名入力時:編集が完了します。

途中で止めるには 手順7の前に[MENU]を押す

文字入力のしかた

左ページ、手順6の後、以下の方法で 入力してください。

● [DISPLAY, CHARA]を押し、 文字の種類を選ぶ

押すたびに

→ アルファベット(大文字) アルファベット(小文字) 数字 カタカナ

2 文字・数字・記号ボタンを押して、 文字を選ぶ ボタンを押すたびに、1文字ずつ 順に表示されます。



お知らせ

数字を入力したときは手順 3 は不要です。

③ [ENTER/MEMORY]を押す



文字が確定し、カーソルは1つ右に 移り、次の入力状態になります。

お知らせ

他機器で記録されたデータの場合、入力可 能文字数が減ることがあります。

"TEXT FULL"と表示したら すでに60文字以上のタイトルがついてい

60文字を超える文字は入力できません。

文字を削除/訂正するには

- 1 [◄◀]、[▶▶|]を押し、削除/訂正 したい文字にカーソルを合わせる
- 2 [MODE, DEL]を押す カーソル位置の文字が削除され、後ろ に文字がある場合は文字が左に詰まり ます。

(訂正の場合)

3新しい文字を入力する

文字を挿入するには

- 1 [|◀◀]、 [▶▶ |]を押して挿入位置に カーソルを合わせる
- 2 文字を入力する

カーソルの後ろに文字があるときは右 に1文字分ずれます。

準備: [OPR OFF, , FUNCTION] を押して"SD"に切り換える カード書き込み禁止スイッチを 解除する(326ページ)

1 停止中に [MENU]を押す "EDIT?" が表示 されます。



- 2 [ENTER/MEMORY]を押す
- 3 [◄◀][▶▶|]を押し、消去方法を選ぶ < 1曲ずつまたは全曲消すことができます。
- 4表示の内容を確認して [ENTER/MEMORY]を押す " CARD Writing " が消灯後 トラックイレースの場合

手順 **③**(☞右記)に戻りますので消 去を続けることができます。編集完了 の場合は[MENU]を押してください。

オールトラックイレースの場合 編集が完了します。

1曲ずつ消す(トラックイレース)

例:3曲めを消去する

- "TRACK ERASE?"を選ぶ
- ② [ENTER/MEMORY]を押す
- ③ [◄◄][▶▶]]を押し、消去したい曲番

TNO. -37 NO TITLE

④ [ENTER/MEMORY]を押す 確認表示が出ます。

ERASE TNO 3

曲番を誤ったときは

[|◀◀] [▶▶]]を押して " CANCEL? " を 選び、「ENTER/MEMORY] を押す

全曲消す(オールトラックイレース)

- "ALL ERASE?"を選ぶ
- ② [ENTER/MEMORY]を押す 確認表示が出ます。




曲数が多い場合、カードの容量が大きい 場合はオールトラックイレースに数分 から数十分かかることがあります。

お知らせ

PC 用アプリケーションソフト SD-Juke box などで作成したプレイリスト上の曲 は本機で消去することはできません。

カードを フォーマットする 切り換える



フォーマットすると、本機で録音したデータだ けでなく、カードに記録されたすべてのデータ が消去されます。

準備: [OPR OFF, ■, FUNCTION]を 押して "SD"に切り換える カードの書き込み禁止スイッチを

解除する(326ページ)

1 [MENU]を押す "EDIT?" が表示 されます。



- 2 [ENTER/MEMORY]を押す
- 3 [►] [►]] を押し、" CARD FORMAT? "を選ぶ
- 4 [ENTER/MEMORY] を押す 確認表示が出ます。



5 [ENTER/MEMORY]を押す "CARD Writing"が消灯後、フォー マットが完了します。

途中で止めるには 手順 5 の前に[MENU]を押す

表示内容を


[DISPLAY, CHARA]を押す

(CD) 現在の耐振機能(☞15ページ)の 設定を3秒間表示

> 3:20 AntiSKIP ON

SD

押すたびに



AAC: Advanced Audio Coding MP3: MPEG-1 Audio Layer 3 : MPEG-2 Audio Layer 3 WMA: Windows MediaTM Audio

お知らせ

本機が対応していない文字は"□"と表示されます。

本機 CD からの録音待機中



お知らせ プログラム録音待機時(18717ペー ジ「好みの曲を録音する」) は、録音開始・終了 CD 曲番の代わりに "MEM" と表示されます。


本機 CD からの録音中

押すたびに



お知らせCD再生経過時間と録音経過時間は 誤差の範囲でずれることがあります。

便利な機能



表示パネルのコントラストを調整する

- 1 停止状態で[MENU]を押す
- 2 [►]、 [► ►]]を押し、" DISPLAY CONTRAST? "を選ぶ
- 3 [ENTER/MEMORY]を押す

₩ :darker ₩ :li9hter

4 [◄◀]、[▶▶]]を押し、調整する

[▶▶]: こく [**◄**◀]: うすく

5 [ENTER/MEMORY]を押す

リモコンの操作受付音を切る

リモコンの操作ボタンを押すと、「ピッ」 などの受付音が鳴ります。受付音が気にな る場合は、鳴らさないように設定すること もできます。


- 1 停止状態で[MENU]を押す
- 2 [◄◀]、 [▶▶] を押し、" BEEP ON/OFF?"を選ぶ
- 3 [ENTER/MEMORY]を押す 現在の設定が表示されます



- 4 [►]、 [▶ ▶] を押し、" OFF? "を選ぶ 押すたびに "ON?"(入) ←→"OFF?"(切)
- 5 [ENTER/MEMORY]を押す

別売り品と組み合わせて使う

別売り品の品番は、2002年1月現在のものです。品番は変更されることがあります。



オーディオシステムで使う

接続の前にオーディオシステムと本機の電 源を切ってください。 ライン入力のとき

ラインコード (RP-CAPM3G15、1.5 m) システム側がミニホンジャックのとき

ミニ・ミニラインコード

(RP-CAM3G15, 1.5 m)

お知らせ

オーディオシステムのプレーヤー (PHONO) 端子には接続しないでください。

外部スピーカーで聞く

下記の品番のいずれかをお買い求めください。 アンプ非内蔵タイプ RP-SP15/RP-SP18 アンプ内蔵(音を増幅する)タイプ RP-SP28/RP-SP30

アクティブスピーカーなどをリモコンを経 由せずに本体の「♀」端子に接続する場合 は、入力インピーダンスが 1k 以下のもの をご使用ください。

別売りインサイドホンを使う

リモコンに接続できるインサイドホン(ジョ イントホン)をお買い求めください。

レギュラーサイズ: RP-HJ535/

RP-HJ237/

RP-HJ337

スモールサイズ : RP-HJ333/

RP-HJ313


音量調節について

本機の音量は"10"に設定し、さらに接 続した機器で音量を調節ができる場合は、 接続した機器を適当な音量にしてください。

リモコンの操作受付音が気になるときは 操作受付音を消してください。(☞左ペー ジ「リモコンの操作受付音を切る」)

CD · SD EDIIT

CDについて



ただし、ハート型など特殊形状の CD は再 生できない場合があります。また再生でき る場合でも継続してご使用になると、本体 の故障の原因となります。





持ち方





汚れたときは

水を含ませた柔らかい布でふき、あとは からぶきしてください。

再生面(光っている面) 内側から外側へ





露がついたら

急に暖かい室内に持ち込んだときなど、露 がついた場合は、乾いた柔らかい布でふい てください。

取扱上のご注意

CDそのものの破損の原因となるほか、本 体の故障の原因ともなりますので、次のこ とをお守りください。

鉛筆やボールペンなどで字を書かない レコードクリーナーやシンナー、ベン ジン、アルコールでふかない

傷つき防止用のプロテクターなどは使わ ない


紙やシール、ラベルを貼らない シールやラベルがはがれたり、のりが はみ出している CD は使わない 市販のラベルプリンターでディスク面に

印刷した CD は使わない

SDについて

フォーマットについて 他の機器でフォーマットしたカードは使用 できないことがあります。

大切なデータを保護するために 書き込み禁止スイッチを「LOCK」にし ます。新たに録音・編集するときは解除 してください。



操作の途中にカードを抜いたり、AC アダプターを抜き差ししたり、乾電池を 取り出さないでください。データが破壊 されることがあります。

取扱上のご注意

使用機器から取り出したときは、必ずケー スに収納してください。

分解や改造をしないでください。

金属端子部を手や金属で触らないでくだ さい。

貼られているラベルは、はがさないでく ださい。

新たにラベルやシールを貼らないでくだ さい。

Portions of this product are protected under copyright law and are provided under license by ARIS/SOLANA/4C.

CD · SD の保管

次のような場所は避けてください。 直射日光のあたるところ 湿気やほこりの多いところ 暖房器具の熱が直接当たるところ 自動車のダッシュボードの上や、リアウィ ンドウの近く

使用上のお願い 著作権について

以下のことは故障の原因となりますの で、避けてください。

強い衝撃や落下

雨に濡らす

風呂場など湿気が多いところでの使用 倉庫などほこりが多いところでの使用 暖房器具の近くなど温度が高いところで の使用

ステレオインサイドホン 本体に巻き付けるときは、コードにたるみ を持たせてゆるく巻いてください。

お手入れ

本体

柔らかい布でふいてください。 ひどい汚れは、薄めた台所用洗剤(中性) を含ませた布でふき、後はからぶきしてく ださい。


アルコールやシンナーは使わないでくだ さい。

化学ぞうきんをご使用の際は、その注意 書に従ってください。

レンズ

指紋などがついた場合は、綿棒で軽くふい てください。

推奨品:レンズクリーナーキット(SZZP1038C) (サービスルート扱い)



お知らせ

CD タイプのレンズクリーナーはご使用に なれません。

あなたが録音したものは、個人として 楽しむなどのほかは、著作権法上、権 利者に無断で使用できません。

著作権について

- ・放送やレコードその他の録音物(ミュー ジックテープ、カラオケテープなど)の 音楽作品は、音楽の歌詞、楽曲などと同 じく、著作権法により保護されています。
- ・従って、それらから録音した MD やテープ を売ったり、配ったり、譲ったり、貸した りする場合、および営利(店のBGMなど) のために使用する場合には、著作権法上、 権利者の許諾が必要です。
- ・使用条件は、場合によって異なりますの で、詳しい内容や申請、その他手続きに ついては、「日本音楽著作権協会」 (JASRAC)の本部または最寄りの支部 にお尋ねください。

日本音楽著作権協会 -

2 (03)3481 - 2121

北海道支部 **5** (011)221 - 5088 盛岡支部 **25** (019)652 - 3201 仙台支部 (022)264 - 2266長野支部 \triangle (026)225 - 7111 大宮支部 **25** (048)643 - 5461 上野支部 **2** (03)3832 - 1033 東京支部 **2** (03)3562 - 4455 西東京支部 **2** (03)3232 - 8301 東京イベント・コンサート支部

☎ (03)5286 - 1671 立川支部 \triangle (042)529 - 1500

横浜支部 \triangle (045)662 - 6551

静岡支部 (054)254 - 2621

中部支部 $\mathbf{7}$ (052)583 - 7590 北陸支部 (076)221 - 3602

京都支部 (075)251 - 0134

大阪支部 20(06)6244 - 0351

神戸支部 2 (078)322 - 0561

中国支部 2 (082)249 - 6362

四国支部 2 (087)821 - 9191

九州支部 (092)441 - 2285

鹿児島支部 2 (099)224 - 6211

那覇支部 20(098)863 - 1228

こんな表示が出たら

故障かな!?

まず、この表でご確認ください。直らない場合はお買い上げの販売店へご相談ください。 かっこ内の数字は参照するページです。

操作できない。

ここをチェック

Can't COPY SCMS

表示


著作権保護機能により記録が 禁止されています。

意味

本機での録音はできません。

伽署

Can't COPY WM



本機での録音はできません。

Can't EDIT

編集できません。表示 パネル下段の表示内容が原 因です。

下段の表示内容に対する 処置を行ってください。

Can't ERASE

本機では処理できない曲や データです。

記録した機器で消去して ください。

Can't REC

録音できません。表示 パネル下段の表示内容が原 因です。

下段の表示内容に対する 処置を行ってください。

CARD FULL

カードの空き容量がありま せん。

不要な曲やデータを消す (22)か、カードを取り換 えてください。

CARD PROTECT

カードの書き込み禁止スイッ チが「LOCK」になってい ます。

解除してから録音、編集し てください。(26)

CD OPEN

CDふたが開いています。

ふたを閉めてください。

DATA ERROR

カードに記録されている データに異常、損傷があり ます。

カードをフォーマットする (23)か、取り換えてくだ さい。

DIGITAL IN UNLOCK

内部回路に不具合が起きた 可能性があります。

販売店にご相談ください。

こんなときは

ホールド状態になっていませんか? (11)

(約1時間待ってから使用してください。)

ディスク、カードは正しく入っていますか?(9) 電池が消耗していませんか? (消耗していないときは、電池の抜き差しをしてみてください。) ACアダプターは正しく接続されていますか?(8) ディスクやカードに傷や汚れがついていませんか? (傷がついたディスクやカードは取り換えてください。) ディスクやカードに露がついていませんか?

操作中に動作しなくなるなど異常が起こったときはAC アダプター、電池などすべての電源をいったん取り外し てみてください。

充電できない。

指定の充電式電池をお使いですか?(9)

カードの再生が できない。

録音済のカードが入っていますか?

"NO TRACK "と表示されるときはなにも録音されていません。 録音するか音楽データの入ったカードを入れてください。

1曲めから再生さ れない。

再生モードがランダムになっていませんか?(14) リジューム機能が働いていませんか?(13)

音が聞こえない。 雑音がする。

インサイドホン、リモコンは奥まで入っていますか? (一度抜いて奥までしっかり差し込む。) プラグが汚れていませんか? (柔らかい布などで汚れを拭ってください。) 本機と携帯電話を近づけて使用していませんか? (本機から携帯電話を離してご使用ください。)

音量が最小になっていませんか?(12)


録音や編集ができ ない。



カードの書き込み禁止スイッチが「LOCK」になっていま せんか?(26)

他の機器と正しく接続されていますか?(18)

タイトル、アーティ スト名などが途切 れたり、表示され ない。



記録できる文字数を超えていませんか?(20) パソコン上で入力したカードの場合など、本機で表示でき ない文字が入力されているときは正しく表示されません。 ("□"が表示されます。)

こんな表示が出たら(つづき)

, , ,						
表示		意味	処置	表示	意味	処置
ERROR		エラーです。	カードの交換、電源の入切で直 らないときは電池の抜き差しを してください。それでも直らな いときはカードをフォーマット	NotSUPPORT	本機でとり扱えない形式で 記録されたデータ、或いは カードです。	本機でカードをフォーマット するか、カードを取り換えて ください。
F15		内部回路に不具合が起きた	│ してください。(23) │ 販売店にご相談ください。	Now Busy	データの処理中です。	表示が消えるまでお待ち ください。
		可能性があります。		SD OPEN	SD ふたが開いています。	ふたを閉めてください。
LOCKED		使用できないカードが入っ ています。	カードを取り換えてください。			
]		不要な曲やデータを消す	SYSTEM ERROR	自己診断により異常を検出 しました。	この表示が何度も出る場合 は販売店にご相談ください。
MEMORY SHORT		録音は続行できますが、す べての曲が入らない可能性 があります。	イ安な曲 ピノータを用り (22)かカードを取り換える、 または録音モードを変えてく ださい(17)。	TEXT FULL	入力しているタイトルが規定 の文字数を超えています。	入力可能な文字数で入力し てください。(20、21)
NO CARD		カードが入っていません。	カードを入れてください。	TEXT OVER	制限文字数を超えて入力されたタイトルを編集しようとしています。	編集を続けると 61 文字以 降は自動的に削除されます。
NO DISC		CD が入っていません。	CD を入れてください。		録音曲数が最大(998曲)になっているので録音でき	丁 西 \$ 曲 \$ 一
NO INFO.		アーティスト名が入力されていません。	アーティスト名を入力する ことができます。(20、21)	TRACK FULL	ません。 録音曲数は最大ではありま せんが、SD のシステム上 の制約で録音できません。	不要な曲やデータを消す (22)か、カードを取り換 えてください。
NO TITLE		トラックタイトルまたは カードタイトルが入力され ていません。	お好みでトラックタイトル、 カードタイトルを入力する ことができます。(20、21)	UNFORMAT	カードがフォーマットされ ていません。	本機でフォーマット(23) してください。
NO TRACK		カードに音楽が記録されて いません。	再生するときは録音するか 録音済みのカードに取り換 えてください。	LOW BATTERY	電池が消耗しています。	電池を取り換えるか AC アダ プターを接続してください。
NotDISPLAY		表示できない文字データです。		カナ NotSUPPORT	カナ入力のできない文字 コードで入力されたタイト ルです。	本機でのカナ入力はできま せん。
NotPLAY		本機で録音、再生できない データです。(再生時に表示)	本機で再生できる形式で録 音しなおしてください。(7)			

保証とアフターサービス

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は・・・ まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください。

転居や贈答品などでお困りの場合は・・・ 修理は、サービス会社・販売会社の「修 理ご相談窓口」へ! その他のお問い合わせは、「お客様ご相

談センター」へ! 保証書(裏表紙をご覧ください。) お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確か め、お買い上げの販売店からお受け取りくださ い。よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

補修用性能部品の保有期間

当社は、SDオーディオレコーダーの補修 用性能部品を製造打ち切り後8年保有し ています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能 を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

28ページの「故障かな!?」に従って ご確認のあと、直らないときは、まずAC アダプターを抜いて、お買い上げの販売店 へご連絡ください。

保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売 店が修理させていただきますので、恐れ入 りますが、製品に保証書を添えてご持参く ださい。

保証期間を過ぎているときは 修理すれば使用できる製品については、ご 希望により有料で修理させていただきます。 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料など で構成されています。

技術料は、診断・故障個所の修理および 部品交換・調整・修理完了時の点 検などの作業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補 助材料代です。

出張料は、製品のある場所へ技術者を派 遣する場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容					
品名	SDオーディオレコーダー				
お買い上げ日	年 月 日				
品番	SV-SR100				
故障の状況					

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル / パナソニック お客様ご相談センター

電話 ダイヤル 0120-878-365

FAX 9/17 00 0120-878-236

365日/受付9時~20時

Help desk for foreign residents in Japan

/外国人/海外仕様商品(ツーリスト商品他)等\ |ご相談窓口

Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 Open: 9:00 - 17:30

(closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

修理に関するご相談

ナショナル / パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル(全国共通番号)

20570-087-087

お客様がおかけになった場所から最寄り の修理ご相談窓口につながります。呼出 音の前にNTTより通話料金の目安をお 知らせします。

携帯電話・PHS等からは最寄りの修理 ご相談窓口に直接おかけください。 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページを ご覧ください。

よくお読みください

ナシュナル ノパナソーック 悠 瑶 デ 切

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	ル/パナソニック 修	埋こ相談窓口
北 海 道	地区	東 北 地 区
2丁目17-7 雷 (011)894-1251	帯広 帯広市西19条南 1丁目7-11 ☎ (0155)33-8477	青森 青森市大字八ッ役 字矢作1-37 7-4-18 ☎ (017)739-9712 ☎ (022)387-1117
旭川 旭川市2条通21丁目 左1号	函館 函館市西桔梗 589番地241(函館 流通卸センター内) ☎(0138)48-6631	秋田 秋田市御所野湯本 2丁目1-2 3丁目12-2 2 (018)826-1600 岩手 盛岡市羽場13地割 福島 福島県安達郡本宮町
首 都 圏	地区	30-3 字南/内65 ☎ (019)639-5120 ☎ (0243)34-1301
栃木 宇都宮市御幸町 194-20	千葉 千葉市中央区 星久喜町172	中 国 地 区
雷 (028)689-2555 群馬 高崎市大沢町229-1	(043)208-6034 東京 東京都世田谷区宮坂	鳥取 鳥取市安長295-1 四 (0857)26-9695
☆ (027)352-1109 水戸 水戸市柳河町309-2 ☆ (029)225-0249	2丁目26-17 ☎ (03)5477-9780 山梨 甲府市下飯田2丁目	米子 米子市米原4丁目 岡山 岡山県都窪郡早島町 2-33 矢尾807
つくば つくば市花畑2丁目 8-1	1-27 13 (055)222-5171	本 (0859)34-2129 本 (086)292-1162 松江 松江市西津田2丁目 広島 広島市西区南観音 10-19 8丁目13-20
埼玉 桶川市赤堀2丁目	神奈川 横浜市港南区日野 5丁目3-16 ☎ (045)847-9720	雪 (0852)23-1128 雪 (082)295-5011 出雲 出雲市渡橋町416 山口 山口市鋳銭司字
4-2 25 (048)728-8960	新潟 新潟市東明1丁目 8-14	(0853)21-3133 鋳銭司団地北447-23 (083)986-4050
	13 (025)286-7725	四 国 地 区
中部均	也 区	四 国 地 区 香川 高松市勅使町152-2 雷 (087)868-9477 高知 南国市岡豊町中島 331-1
石川 石川県石川郡野々市町 部積3丁目80 公 (076)294-2683	也 区 名古屋 名古屋市瑞穂区 塩入町8-10 ☎ (052)819-0225	香川 高松市勅使町152-2 高知 南国市岡豊町中島 331-1
石川 石川県石川郡野々市町 部積3丁目80 公 (076)294-2683	也 区 名古屋市瑞穂区 塩入町8-10	香川 高松市勅使町152-2 ☎ (087)868-9477 徳島 徳島県板野郡北島町 鯛浜字かや108 ☎ (088)698-1125 ☎ (089)971-2144
石川 石川県石川郡野々市町 福荷3丁目80 公 (076)294-2683 富山 富山市寺島1298 公 (076)432-8705 福井 福井市開発4丁目	也 区 名古屋 名古屋市瑞穂区 塩入町8-10 ☎ (052)819-0225 岡崎 岡崎市岡町南久保28 ☎ (0564)55-5719 岐阜 岐阜県本巣郡北方町	香川 高松市勅使町152-2 高知 南国市岡豊町中島 331-1
石川 石川県石川郡野々市町 部間3丁目80	也 区 名古屋 名古屋市瑞穂区 塩入町8-10 ☎ (052)819-0225 岡崎 岡崎市岡町南久保28 ☎ (0564)55-5719 岐阜 岐阜県本巣郡北方町 高屋太子2丁目30 ☎ (058)323-6010 高山 高山市花岡町3丁目	香川 高松市勅使町152-2
石川 石川県石川郡野々市町 福荷3丁目80 (076)294-2683 富山 富山市寺島1298 (076)432-8705 福井 福井市開発4丁目 112 (0776)54-5606 長野 松本市大字笹賀 7600-7 (20263)58-0073 静岡 静岡市西島765	也 区 名古屋市瑞穂区	香川 高松市勅使町152-2
石川 石川県石川郡野々市町 : 稲荷3丁目80	也 区 名古屋 名古屋市瑞穂区 塩入町8-10 ☎ (052)819-0225 岡崎 岡崎市岡町南久保28 ☎ (0564)55-5719 岐阜 東子2丁目30 ☎ (058)323-6010 高山市花岡町3丁目 82 ☎ (0577)33-0613	香川 高松市勅使町152-2
石川 石川県石川郡野々市町 福荷3丁目80 ☎ (076)294-2683 富山 富山市寺島1298 ☎ (076)432-8705 福井 福井市開発4丁目 112 ☎ (0776)54-5606 長野 松本市大字笹賀 7600-7 ☎ (0263)58-0073 静岡市西島765 ☎ (054)287-9000	也 区 名古屋 名古屋市瑞穂区	香川 高松市勅使町152-2
石川 石川県石川郡野々市町 福荷3丁目80 ☎ (076)294-2683 富山 富山市寺島1298 ☎ (076)432-8705 福井 福井市開発4丁目 112 ☎ (0776)54-5606 長野 松本市大字笹賀 7600-7 ☎ (0263)58-0073 静岡市西島765 ☎ (054)287-9000 近	也 区 名古屋市瑞穂区	香川 高松市勅使町152-2
石川 石川県石川郡野々市町 福荷3丁目80	也 区 名古屋市瑞穂区	番川 高松市勅使町152-2

琴/緒町3丁目2-6

25 (078)272-6645

大阪 大阪市北区本庄西

8 (06)6359-6225

1丁目1-7

主な仕様

CD再生

オーディオ圧縮/伸張方式: 雷源

SD オーディオ再生: AAC 方式 **乾雷池: DC 3 V**

> MP3 方式 (単3形アルカリ乾電池×2本)

ACアダプター: WMA 方式

SDオーディオ録音: AAC 方式 入力 : AC 100 V, 50/60 Hz

> : CD-DA 出力 : DC 4.5 V

: 3.8 W (付属 AC アダプ 消費雷力 チャンネル数:2チャンネル(ステレオ)

ター使用時)

周波数特性 : 20 Hz ~ 20 kHz 充雷時の消費電力: 5.6 W

> $(+ 0 dB \sim - 7 dB)$ 電池持続時間(JEITA):下記参照

入力端子 :約4~5時間 充電時間

(別売りニッケル水素

入力レベル : 感度高: - 10±2 dBV 充雷式雷池

HHR-3AH/2B使用)

寸法(W×H×D) MIC 端子 : M3 (ステレオ)

感度低: - 1±2 dBV

本体寸法 : 140 x 27 x 133 mm 適合マイクインピーダンス

最大外形寸法: 143 x 28.3 x : 200 ~ 600

134.5 mm (JEITA)

出力端子 質 量:約347g(乾電池含む)

ヘッドホン端子: M3(ステレオ) 約300g(乾電池含まず) 出力レベル : 最大 7 mW + 7 mW

(16)

LINE IN 端子 : M3(ステレオ)

電源「切」時消費電力

... 2.3 W(ACアダプター使用時)

CD 再生及び本機 CD から SD への録音時の電池持続時間は、水平に置き連続して録音また は再生した場合の時間です。使用条件によって短くなる場合があります。

この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

CD-RW 再生時は電池持続時間が短くなります。

雷池持続時間

使用電池	CD再生	SD 再生	録音(本機 CD より)
アルカリ乾電池(付属)	約 25 時間	約30時間	約 4 時間 30 分
ニッケル水素充電式電池 (HHR-3AH/2B 別売り)	約 1 6 時間	約 1 8 時間	約 4 時間

使用後は、貴重な資源を守るためにリサイクルへ!

使用済みの電池の届け先:

お買い上げの販売店、または最寄りの松下電器の販売店・

サービスセンター・販売会社へ

もしくは、(社)電池工業会へご確認ください。 (ホームページ: http://www.baj.or.jp)



<無料修理規定>

- 1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保 証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
 - (イ)無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から 切り離した本書を添えていただきお買い上げの販売店にお 申しつけください。
 - (ロ)お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合に は、お近くのご相談窓口にご連絡ください。
- 2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店または お近くのご相談窓口にご相談ください。
- 3.ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けにな れない場合には、お近くのご相談窓口へご連絡ください。
- 4.保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただき ます。
 - (イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - (口)お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故 障及び損傷
 - (八)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、 ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源 (電圧、周波数)などによる故障及び損傷
 - (二)車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷 (ただし、ポータブルCDプレーヤーなどの重載を目的と した機器を車両に搭載された場合は無料)
 - (ホ)一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の 故障及び損傷
 - (へ)本書のご添付がない場合
 - (ト)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のな い場合、あるいは字句を書き替えられた場合
 - (チ)持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料 等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った 場合には、出張料はお客様の負担となります。
- 5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 6.本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 7. お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄 をご参照ください。

修理メモ

この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修 理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の 法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過 後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお 近くのご相談窓口にお問い合わせください。

保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取 扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。

This warranty is valid only in Japan.